



## Fonctions standard de votre chaise TERGON

### 1 La hauteur de l'assise

Asseyez-vous sur le siège et tirez vers le haut la manette placée à l'avant sur votre droite. Réglez l'assise de telle façon que vos cuisses soient légèrement inclinées vers le bas.



### 2 L'inclinaison du dos

Levez vers le haut la manette située à l'arrière sur votre droite. En laissant la manette dans sa position la plus haute, vous pouvez pousser le dossier librement vers l'arrière. Vous pouvez à tout moment bloquer le dossier dans n'importe quelle position en poussant la manette vers le bas.



### 3 La résistance du dossier

La résistance du dossier peut être réglée par une molette noire qui se trouve sous le siège (en vissant la molette, la résistance devient plus forte).



### 4 La hauteur du dossier

Montez lentement le dossier avec les deux mains (sans aucune manette): vous entendez le cliquetis des différents crans. Ajustez maintenant la hauteur de votre dossier à votre taille. Si la hauteur de votre dossier est parfaitement réglée, votre dos sera maintenu dans une position droite.

Lorsqu'il atteint son point le plus élevé, le dossier retombe dans sa position la plus basse.



Les fonctions standard sont réglables sur chaque siège TERGON. Les options supplémentaires sont installées sur commande.

**Fonctions standard:**  
**Options supplémentaires:**

**1 + 2 + 3 + 4**  
**A + B + C + D**

## Options supplémentaires

### A La profondeur de l'assise

Levez la manette placée à l'avant sur votre gauche. Appuyez votre dos contre le dossier et poussez l'assise vers l'avant. Entre le mollet et le bord avant de l'assise, il devrait y avoir l'espace de deux doigts. Si vous vous levez et soulevez à nouveau la manette, l'assise revient en position initiale.



### B L'inclinaison de l'assise

Tirez la manette située à l'arrière sur votre gauche. Maintenant, vous pouvez incliner l'assise en continu par un simple déplacement de votre poids. Réglez l'inclinaison de votre assise de telle façon que vos cuisses soient légèrement inclinées vers le bas.



### C La courbure du dossier

La molette à droite du dossier règle la rondeur du dossier dans la région lombaire.



### D L'écartement des accoudoirs

Vous pouvez régler l'écartement des accoudoirs avec la molette qui se trouve sous l'assise, de chaque côté à la base de l'accoudoir. Excepté les accoudoirs « Tecno ».



### D Accoudoirs "Tango/Samba/Tecno/Flamenco"

Avec ces modèles d'accoudoir vous pouvez également en régler la hauteur et l'écartement. En dessous de l'endroit où l'on pose les bras, vers l'avant, se trouve un bouton. En pesant sur ce bouton, vous pouvez régler librement la hauteur de l'accoudoir.



### Accoudoirs "Samba"

Avec les modèles « Samba », en plus du réglage de la hauteur et de l'écartement des accoudoirs, vous pouvez également les régler par rotation. En soulevant la partie supérieure des accoudoirs, vous pouvez les faire pivoter.

### Accoudoirs "Tecno"

Avec le modèle « Tecno », en poussant le bouton placé à l'intérieur de l'accoudoir on a, en plus, la possibilité de déplacer l'appui vers l'avant ou vers l'arrière.

### Accoudoirs "Flamenco"

Avec le modèle « Flamenco » vous avez, en plus, la possibilité de déplacer l'appui vers l'avant ou vers l'arrière. En plus, vous pouvez régler à +/-30° par rotation.

En cas de problème, téléphonez :  
CH: 026 665 00 45  
D: 089 699 18 98

TERGON Fabricant  
de sièges de bureau Sàrl  
Les Grands-Champs 60  
CH-1483 Montet (Broye)

Tel.: +41-(0)26 665 00 45  
Fax: +41-(0)26 665 00 75  
welcome@tergon.ch

